



## Montage von HOPPE-Fenstergriffen

Ohne großen Aufwand können HOPPE-Fenstergriffe montiert (demontiert) werden. Sie sind im Standardbereich entweder mit einer Voll-Abdeckkappe oder mit einer drehbaren und federnd gelagerten Teil-Abdeckkappe ausgestattet.

### Varianten mit Voll-Abdeckkappe

Voll-Abdeckkappe umschließt die Unterrosette

Flachrosette mit im Profil eingelassener Unterkonstruktion

Um einen Fenstergriff mit **Voll-Abdeckkappe** zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagrecht). Danach wird die Voll-Abdeckkappe über den Griffhals von der Rosette abgezogen und zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

Verschraubung

Voll-Abdeckkappe

### Varianten mit Teil-Abdeckkappe

Teil-Abdeckkappe deckt den vorderen Teil der Unterrosette ab

Um einen Fenstergriff mit **Teil-Abdeckkappe** zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagrecht). Im Unterschied zur Voll-Abdeckkappe wird die Teil-Abdeckkappe nicht abgezogen, sondern lediglich zur Seite gedreht. Dafür die Teil-Abdeckkappe leicht anheben.

Bitte beachten: Bei der Variante mit Flachrosette wird die Teil-Abdeckkappe nicht angehoben, sondern lediglich zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

Verschraubung

Teil-Abdeckkappe